


WINIX

Прочистувач на воздух



Модел: T800 (AT8U457-NWE)

Упатство



- Прочитајте го упатството пред да го ракувате уредот.
- Гаранцијата се истава на посебен документ.

Безбедност и претпазливост

Пред употреба прочитајте го упатството.

Филтрите треба да се правилно наместени.

Користењето на уредот без филтри може да го намали животниот век на уредот.

Не ставајте никакви предмети во издувните отвори на уредот.

Предмети како парички, молив и слично.

Не го допирајте уредот со водени раце.

Високиот напон може да предизвика шок.

Усисните и издувните делови не смеат да бидат блокирани.

Блокирањето на усисните и издувните делови може да го загреат и расипат уредот.

Не се качувајте на уредот.

Кога ги инсталирате филтрите свртете го уредот наопаку и ставете го филтерот со блокирачкиот дел најгоре.

Ако филтерот не е инсталиран правилно може да го оштети уредот и да не прочистува.



Предупредување

Следете ги овие упатства.



Доколку се оштети кабелот, треба да се сервисира во овластен сервис.



Уредот може да се користи од страна на деца постари од 8 години и особи со редуцирани физички и ментални способности.



Децата треба да бидат надгледувани да не си играат со уредот.



Децата не смеат да го чистат уредот освен во случај кога не се надгледувани.



Пред да го чистите уредот, најпрво исклучете го од струја.



Кога го исклучувате кабелот не влечете на жицата.



Не го превиткувајте кабелот.



Доколку уредот се натопи со вода, исклучете го од струја и однесете го во овластен сервис.



Не го исклучувајте кабелот додека уредот работи.



Не приклучувајте дополнителни уреди во истиот штекер.



Не го допирајте кабелот со водени раце.



Исклучете го уредот доколку не го користите подолго време.



Не го ставајте уредот во близина на грејни тела.



Не го користете уредот во индустриски услови.



Не си играјте со кабелот затоа што може да се оштети.



Не го работете уредот во транспортни средства.



Не го ставајте во простории кадешто има штетни гасови.



Не го ставајте уредот во близина на запалливи супстанции.



Не го ставајте уредот каде што има промаја.



Не го ставајте уредот под штекери.



Не го ставајте во влажни простории.



Не ги користете уредот со уреди за регулирање на напонот.



Не го ставајте уредот поблиску од 30см до ѕидовите.



Доколку продуктот се инсталира во зима, поради кондензација на сензорот може да прикаже привремено отчитување од $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ концентрација на честички и да се запали право светло од индикаторот за одржување.



Концентрацијата ќе се изгуби за неколку часа. Минималната вредност прикажана на дисплејот е $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Безбедносни инструкции

Прочитајте ги овие инструкции.

Ви благодариме што користите Winix прочистувач.

ВАЖНО ВНИМАНИЕ

Внимание : Следете ги безбедносните упатства.


- Не го поправајте уредот. Поправките треба да ги врши овластен сервис.
- Не го користете уредот доколку кабелот е оштетен.
- Користете само AC 220 - 240 V.
- Не го оштетувајте кабелот и не си играјте со кабелот.
- Периодично чистете го кабелот.
- Кога го чистите уредот исклучете го од струја.
- Доколку кабелот е оштетен треба да се замени во овластен сервис.
- Исклучете го уредот од струја кога не го користите.
- Не го работете уредот со водени раце.
- Не го работете уредот кога во просторијата користите инсектициди.
- Не го чистете уредот со разредувачи и други хемикалии.
- Не прскајте инсектициди на уредот.
- Не го користете уредот во влажни простории.
- Не ставајте прсти во издувните отвори.
- Не го користете уредот во близина на запалливи материјали.
- Уредот не одстранува јалгерод моноксид.
- Уредот не треба да се користи од страна на деца без надзор.

Важни информации за претпазливост


- Не ги блокирајте усисните и издувните отвори.
- Не го користете во близина на грејни тела.
- Не го користете во просторија каде има водена пара.
- Уредот мора да стои исправено.
- Користете го подалеку од уреди што генерираат маслени честички како фритези и кујни.
- Не користете детерџенти за чистење.
- Не го работете уредот без филтри.
- Не ги перете филтрите.
- За транспорт користете ја рачката на задниот дел.
- Не го држете за предниот панел.
- Не ставајте никакви предмети во отворите.

Диаграм

Преден дел



Заден дел



Содржина



уред



Нов Се-Во-Едно филтер
(99,999%).
WINIX Filter GR




Упатство



Wi-Fi
упатство

Каде да се користи



Ставете го уредот не поблиску од 30 ~ 45 cm. Од други уреди.



Ставете го уредот подалеку од директна сончева светлина.

Ставете го на тврда рамна површина.

Доколку површината не е цврста или рамна може да вибрира.

Ставете го на 30 ~ 45 cm од ѕидовите за најдобар проток.

Контролен панел



01. Филтер индикатор / Копче за ресет

- Краток клик ќе прикаже искористеност на филтерот (F99 ~ F00).
- Долг клик 5 сек. Ќе се ресетира индикаторот.
 - Се користи при замена на филтри.
 - Може да се ресетира и на исклучен уред.
 - Вредноста се ресетира на 100%.

02. Мод за светлина

На ова копче се подесува посакувано осветлување на панелот. Вредностите се менуваат во редослед 100% → 70% → 30% → исклучено.

03. Брзина на вендилатор

За промена на брзината на работа.

- Со стрелките се менува брзина на работа во следниот редослед:
Автоматски, слабо, средно, јако, турбо.

04. Копче за автоматски мод

Уредот при вклучување автоматски се поставува на авто мод и PlasmaWave.

- Автоматскиот мод ја подесува брзината на вендилаторот во зависност од степенот на загаденост. Турбо брзината се вклучува само рачно.

05. Копче за вклучување

Се вклучува и се исклучува уредот. Во првите минути индикаторот за квалитет трепка.

- Потребни се 4 минути за да се калибрира сензорот.

06. Сензор за светлина

Детектира светлина во просторијата. Доколку е темно, а уредот е во авто мод, влегува во ноќен мод.

07. Wi-Fi копче

- Краток клик, вклучи, исклучи.
- Долг клик активира мод за поврзување.
- Кога Wi-Fi е активно индикаторот свети.

08. Индикатор за квалитет

Со бои се означува нивото на квалитет на воздухот, црвено - незадоволително, портокалово - средно, зелено - добро, плаво - одлучно.

09. PlasmaWave® копче

Вклучи/исклучи PlasmaWave®

Кога плазмата е вклучена може да случнете звук како крцкање. Тоа е нормално.

10. Индикатор за брзина

Прикажува дали авто модот или рачниот мод е активен и со која брзина работи.



11. Индикатор за ноќен мод

Дали е активен ноќниот мод.

12. Wi-Fi индикатор

Прикажува дали Wi-Fi модот е активен.

13. PlasmaWave® индикатор.

Прикажува дали PlasmaWave® модот е активен.

14. Индикатор за промена на филтри.


Индикаторот прикажува дали филтерот е за промена.

15. Индикатор за ПМ честички.

Индикаторот го прикажува квалитетот на воздух во просторијата.

- Индикаторот прикажува квалитет на воздух за ПМ честички до 2.5 микрометри.

4-фазиен систем на прочистување



01. Пре-Филтер

Ги филтрира крупните честички.

02. HEPA Filter

Филтрира 99.999%* од честичките како полен, прав, микроби, ПМ честички до 0.01 микрометар..

03. Activated Carbon Filter

Редуцира разни хемикалии и отровни гасови.

04. PlasmaWave®

Табела (Единица: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Вредностите прикажани на дисплејот може да се различни од вредностите на официјалните институции или други мерни места, поради различните мерни услови.

| Плаво | Зелено | Портокалово | Црвено |
|--------|---------|-------------|--------|
| 0 ~ 35 | 36 ~ 55 | 56 ~ 150 | >150 |

Нумеричката вредност представува концентрација на ПМ2.5 во собата.

Бојата се променува во однос на вредноста на ПМ2.5 честичките во воздухот или во зависност од други гасови или хемикалии.

Одржување

Кога да се променат филтрите 


| Филтер | Индикатор | Кога да се чисти | Кога да се смени |
|-------------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| Нов All-in-One HEPA Filter GR |  Check Filter | Чистете го на секои 14 дена | Околу 12 месеци |

Кога ќе светне индикаторот за промена на филтрите, време е да го промените филтерот, тип „GR“.


Просечното време на промена на филтерот е 12 месеци но ова време варира во зависност од условите на користење.

Кортете само оригинален филтер купен од овластен дилер.


Инсталација на филтрите




1. Свртете го уредот наопаку.




4. Ставете го филтерот како на сликата.




2. Свртете го долниот капак спротивно од стрелките на часовниот и извлекете.



5. Вратете го капакот, завртете во насока на стрелките на часовникот.




3. Извадете го филтерот од кесата.



6. Приклучете го уредот во струја.

Одржување


Чистење на филтрите:



Чистете со усисувач

- Само пре-филтерот.
- Не смее да се пере.

Чистење на уредот:




Со влажна крпа исчистете го уредот. Потоа пребришете со сува крпа. Внатрешноста исчистете ја како на сликата.

- чистете го уредот секои 14 дена.


Забелешка

- Кога го чистите уредот секогаш исклучете го од струја.
- Не го расклопувајте или поправајте уредот.
- Не користете растварачи или детерџенти за чистење.
- Не дозволувајте деца да го чистат уредот.
- Пред чистење да се исклучи од струја.


Чистење на сензорот



1. Отворете го капачето од сензорот..



2. Чистете го сензорот со памучна чепкалка за уши. (Чистете го сензорот често, месечно)



3. Затворете го капачето. Треба да крцне.

Забелешка

- Не користете растварачи или детерџенти за чистење.
- Сензорот не смее да се чисти ниту то вода ниту со хемиски средства.

Често поставувани прашања


| Проблем | Проверка / Акции |
|------------------------------------|---|
| Уредот не се вклучува | <ul style="list-style-type: none">• Дали кабелот е приклучен?<ul style="list-style-type: none">- Проверете дали штекерот има струја и кабелот е приклучен• Дали има прекин во снабдувањето со струја?<ul style="list-style-type: none">- Проверете дали има струја во објектот. |
| Уредот не работи во автоматски мод | <ul style="list-style-type: none">• Дали е селектиран автоматски мод?<ul style="list-style-type: none">- Притискајте го копчето за брзина на вентиларот се додека не се вклучи автоматски мод.• Дали сензорот е блокиран или нечист?<ul style="list-style-type: none">- Исчистете го сензорот. |
| Уредот вибрира | <ul style="list-style-type: none">• Дали површината не е рамна?<ul style="list-style-type: none">- Поставете го уредот на рамна површина. |
| Кабелот е жежок | <ul style="list-style-type: none">• Дали е кабелот добро приклучен?<ul style="list-style-type: none">- Проверете дека кабелот е добро приклучен. |
| Се забележува чуден мирис. | <ul style="list-style-type: none">• Дали е користе во простории со доста чад, прав или мириси?<ul style="list-style-type: none">- Исчистете го уредот и филтерот.- Променете го филтерот. |
| Протоколот на воздух е слаб. | <ul style="list-style-type: none">• Дали свети индикаторот за промена на филтри?<ul style="list-style-type: none">- Променете ги филтрите. |

Промена на филтрите



Ресетирање на индикаторот за промена на филтри:

По промена на филтерот, додека уредот работи, држете го копчето за ресетирање најмалку 5 секунди додека не слушнете краток звук. По оваа постапка индикаторот е ресетиран.



Спецификација

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Име на моделот | T800 (AT8U457-NWE) |
| Работен напон | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Моќност | 45 W |
| Верифицирана површина | 120 m ² |
| Димензии | 286 mm (W) x 286 mm (D) x 518 mm (H) |
| Тежина | 4.7 kg |
| Заменски филтри | FILTER GR / SKU : 1712-0118-04 |

※ Спецификацијата може да биде променета без никакви обавестувања.

WINIX

www.winixmk.mk